



5-minute safety talk

Cortar el Césped: Nociones Esenciales

Conocer y adoptar unas pocas medidas básicas de seguridad le será de ayuda para cuidar con eficacia su césped y minimizar las lesiones que tanto usted como transeúntes inocentes pueden sufrir. Dado el potencial de que ocurran lesiones, los siguientes métodos lo ayudarán a mantener un entorno seguro mientras opera su equipo cortador de césped.

Antes de Comenzar

- Conozca su equipo. Lea minuciosamente el manual del fabricante y reléalo regularmente.
- Si usted no le hizo el servicio de mantenimiento a su cortadora de césped últimamente, ello debe ser una prioridad. Realice regularmente el mantenimiento de su cortadora de césped, según las instrucciones del fabricante.
- Deje intactos todos los dispositivos de seguridad.
- Despeje el área a segar. Remueva palos, piedras, cables y todo otro tipo de residuos. Coloque la hoja de la cuchilla lo suficientemente alta como para evitar arrojar una cantidad excesiva de residuos; esto cobra especial importancia en terrenos accidentados.
- Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área a segar.
- Corte el césped sólo en condiciones seguras. No corte el césped después de las horas de luz del día, o cuando el césped esté húmedo o resbaladizo.

- Use elementos de protección personal apropiados. Se recomienda el uso de zapatos con puntera de acero y suelas antideslizantes, pantalones y chaquetas bien ceñidos, anteojos de seguridad y protectores auditivos.

Prácticas Seguras para Cortar el Césped

- Ponga en marcha la cortadora sobre suelo firme, nivelado y despejado de objetos.
- Aprenda como detener la máquina rápidamente. Si es posible, compre una cortadora con una llave de corte que detenga el motor cuando usted suelte la manija.
- No desatienda una cortadora en funcionamiento.
- Nunca coloque sus manos o pies cerca de las partes móviles, sobre todo de las cuchillas, mientras el motor está en marcha.
- Si la cortadora se atora con césped u otros residuos, apáguela antes de retirar los residuos.
- Al limpiar, reparar o inspeccionar una cortadora a gasolina, desconecte el cable de la bujía. Un motor a gasolina caliente puede encenderse solo si el cable de la bujía está conectado.

Para tener en cuenta con las cortadoras manuales (usted camina detrás de la cortadora)...

- Asegúrese de tener buen equilibrio y apoyo firme para sus pies antes de arrancar la cortadora y maniobrar entre obstáculos.
- Siempre mueva la cortadora de lado en pendientes y montículos de tierra; no de arriba hacia abajo.
- No empuje una cortadora manual hacia usted.
- Si su cortadora se queda sin combustible, espere a que el motor se enfríe antes de volver a cargarla con combustible.

Para tener en cuenta con las cortadoras de propulsión propia (usted monta la cortadora)...

- La inclinación o la pérdida de control es un peligro asociado a este tipo de cortadoras. Ponga especial atención a:
 - Reducir la velocidad antes de doblar en curvas pronunciadas.
 - Detectar hendiduras, hoyos, pozos, cabezales de rociadores de agua y otros objetos que pueden quedar cubiertos por el césped.
 - En pendientes, mueva la cortadora hacia arriba y hacia abajo (no de lado), reduzca la velocidad y evite los giros.
- Nunca transporte pasajeros, incluso niños.

Visit [nsc.org/members](https://www.nsc.org/members) for more safety tips